# REMINGTON®

## Guia De Uso Y Cuidado

TLG-100



FELICITACIONES por la compra de su nuevo Kit de Cuidado Personal para Viaies.

Adentro encontrara consejos de uso y cuidado de su detallador personal para verse mejor

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES** PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Cuando se usa un electrodoméstico, se Use este electrodoméstico sólo bajo e deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este electro-

- No usar cuando se esté bañando o baio la ducha.
- No salpique o coloque agua u otro líquido en el aparato.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer c ser arrojado a la tina o al lavamanos

Para reducir el riesgo de heridas a personas:

Sólo para uso doméstico.

los accesorios necesarios para mantener un

cuello, nariz, orejas y cejas. Como con todos

look bien cuidado en barba, bigote, patillas,

los productos Remington, su acicaladora ha

- Este artefacto no está diseñado para ser Deseche las baterías usadas de manera usado por personas con incapacidad correcta. No incinere. Las baterías pueden sensorial o mental (incluido niños) o que explotar si las exponen a temperaturas no tengan experiencia, a menos que se elevadas. No las envuelva en metal o papel les supervise o capacite sobre el uso del aluminio. Envuélvalas en papel de diario producto por una persona responsable de
  - No intente recargar baterías del tipo

- 3. Cortauñas propósito para el cúal se describe e este manual. No use aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato. 7. Peine ajustable de 5 posiciones
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- Siempre almacene este aparato junto en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 60° C.
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la
- Siempre recuerde encender la recortadora antes de introducirla a su nariz u oído, evitando el doloroso halado de pelos.
- Nunca inserte la recortadora más de 1/4" (6mm) dentro de su nariz u oído. Obietos extraños no deberían tener contacto con el
- antes de desecharlas.

confiable. Utilizar su acicaladora es fácil, pero

tómese unos minutos para familiarizarse con

Niños deben ser supervisados para alcalinas, alto rendimiento o regulares en asegurar que no jueguen con el artefacto. cargadores de batería tipo níquel-cadmio.

Tu nuevo detallador personal

FELICITACIONES por la compra de su nuevo Kit sido fabricada con el mayor cuidado y atención

de Cuidado Personal para Viaies. Incluye todos a los detalles, para garantizar años de uso

## 1. Pinzas 2. Tijeras

**Product Features** 

- 4. Cortador para detalles 5. Mango de la acicaladora

Listado de piezas y partes

- 6. Cortador de pelos para la nariz y los oío
- Caja de almacenamiento

8. Accesorios bolsa

9. Cepillo de dientes

**12.** Cepillo de limpieza

11. Aceite lubricante de cuchillas

10. Lima de uñas

13. Peine de bigote

## misma dirección. (ver sección de Mantención). Nunca utilice la acicaladora cuando las cuchillas estén dañadas o rotas Tómese un momento Sea paciente cuando utilice por primera vez su de uso y completa satisfacción La TLG-110 requiere 1 batería tipo "AA Asegúrese de que el aparato esté apagado. Sostenga la acicaladora horizontalmente reloj y tire. Inserte las pilas tal como se indica, Reemplace la tapa del compartimiento de las pilas. baterías no se colocan en forma correcta

## Antes de utilizar su recortadora de vellos

La barba, bigote o patillas deberán esta

recortar demasiado vello inicialmente.

Peine montable para el largo de pelo

- secos. Evite aplicar lociones antes de utilizar su acicaladora.
  - hasta que se trabe. del vello se encuentre en la configuración deseada. Cuando lo utilice por primera vez. ara remover: levante se sugiere comenzar con la configuración más alta (vello más largo) para evitar
- Peine los vellos hacia afuera para que alcancen el largo máximo y estén en la
- Limpie v lubrique regularmente las cuchillas peine el vello en la
  - dirección de crecimiento para que alcancen su largo máximo v estén

Kit de Cuidado Personal para Viaies Remington®. Como con cualquier producto nuevo, toma un para largo del vello tiempo familiarizarse, especialmente si está en el cabezal recortador de la acicaladora utilizando una acicaladora por primera vez o y determine cuánto vello desea cortar está utilizando una marca diferente. Tómese un Recuerde, en un principio, mientras se familiariza con la acicaladora, siempre e tiempo para conocer su nueva acicaladora, ya que estamos confiados en que disfrutará años mejor seleccionar la configuración de largo

## Coloque el interruptor en ON y comience

máximo para no cortar demasiado.

Comience a recortar baio su barbilla y luego

todos en la misma

dirección.

- continúe con la línea del mentón, siga has la oreja y la parte superior de la línea de la
- en una mano y suavemente gire la tapa del barba utilizando un movimiento ascendente. compartimiento de las pilas 1/16 de vuelta Permita que el accesorio para largo del vello en el sentido contrario a las manecillas del siga los contornos de su rostro. Cuando termine, apaque la unidad
- colocando el interruptor en OFF procurando que los signos (+) y (-) coincidan con los signos al interior del compartimiento.
- NOTA: la acicaladora no funcionará si las

## ■ El pelo debería estar seco y libre de toda loción en el

Para recortar el borde del

Qué usar: recortadora

momento en que

se usa la máquina.

recortadora.

Use un peine pequeño

dirigida hacia usted.

usted prefiera.

y hacia el costado.

para mantener los pelos

de la barbilla cuando este usando la

Sostenga la acicaladora con la cuchilla

Recorte los vellos con un movimiento

de hacia abaio siguiendo la dirección de

crecimiento del vello o en contra, como

NOTA: Ya que los pelos en esa región no crecen

hacia la misma dirección. le convendría

Luego de haber conseguido el largo

Peine las patillas en la dirección de

Asegúrese que el peine este colocado e

■ Recorte las patillas con un

Use un espeio de mano si va a recortar los

pelos de la nuca Ud. mismo. El espeio serí:

nnecesario si otra persona haría el trabajo

movimiendo hacia abajo.

Recortando la nuca de su

*Qué usar*: recortadora

usar movimientos hacia abaio, hacia arriba

deseado, utilize un movimiento hacia abajo

## Peine aiustable (con cinco posiciones) cor

- trola el largo del corte del cabello. Para montar: coloque el frente de los diente del peine montable a lo largo de las cuchillas de
- la recortadora y empújelo Procure que el accesorio para el largo por la lengüeta de la parte trasera del peine montable
  - Qué usar: recortadora + peine montable

para nivelar los vellos del bigote. NOTE: Utilize un movimiento suave y ligero. Mucha presión puede ocasionar que se corte más vellos de los deseados. Para recortar patillas Qué usar: recortadora + peine montable

## crecimiento del vello.

- el detallador. Recortar v apuntar la Sostenga el detallador de forma vertical con el frente hacia su cara.
  - *Qué usar*: recortadora

Utilice sus dedos para levantar los vellos

en la base de su cabeza, donde comienza

el cuello. Su dedo índice deberá cubrir las

raíces de los vellos que está levantando

para evitar la remoción accidental con la

base de su cuello, con la unidad de cort

hacia arriba v moviendo la acicaladora a

lo largo del cuello, hasta que la unidad

toque el dedo que cubre las raíces del

Procure mover la unidad lentamente al

raíces del vello en la base de su cabeza

fuera de la travectoria de la acicaladora.

los resultados de la operación y procure

Sostenga la acicaladora con la cuchilla

Comience con el borde de la línea de

la barba y con las cuchillas tocando

ligeramente su piel, utilice movimientos

hacia el borde de la línea de la barba para

que todos los vellos de la nuca hayan sido

realizar esta operación y mantener las

Utilice el espeio manual para inspeccionar

Para definir la línea de la barba

dirigida hacia usted.

cortar en los lugares

en la zona del cuello.

deseados en el área del

rostro v leios de la barba

vello en la base de su cabeza. Repita este

procedimiento para toda el área del cuello.

Utilizando su otra mano, sostenga la

acicaladora en forma horizontal a la

- Utilice el peine de la unidad u otro peine pequeño para peinar y mantener los vellos de la barba en su lugar mientras los recorta.
- Sostenga la acicaladora con la unidad en filtraciones químicas. dirección contraria a usted, muévala a lo largo del peine.

## Su acicaladora posee cuchillas de acero inoxic able resistentes a la corrosión, que permiten que la unidad recortadora pueda limpiarse b

## La meior técnica para nariz

Pequeños conseios para recortar vellos de diferentes partes de la cara.

## Para eliminar el vello de Qué usar: cabezal para nariz/oreja

- Encienda la recortadora. de pulgada dentro del canal auditivo. Introduzca el mini cabezal dentro de la fos: Rote la máquina con
- movimientos circulares Rote la recortadora en movimientos hacia fuera v adentro circulares alrededor de la abertura de las del canal gentilmente. fosas nasales. Para eliminar vello de las ceias:
- Para meiores resultados. mueva suavemente el detallador adentro y afuera de las fosas

detallador.

■ Suavemente guíe la unidad recortadora nasales haciendo rotar e para quitar los vellos aislados, no deseados de la línea de la ceja o los vellos que sobresalgan de ésta. Para un recorte más

Encienda la recortadora.

gentilmente. Para un

recorte seguro, sólo

introduzca el cabezal 1/4

Qué usar: cabezal para nariz/oreja

Encienda la recortadora.

ntroduzca las cuchillas del cabezal para

nariz/oreia por el canal auditivo externo

seguro, no introduzca el Mueva la unidad lenta y cuidadosamente cabezal más de ¼ de para no cortar accidentalmente vellos pulgada dentro de la fosa que no desee remover. No se recomienda utilizar la acicaladora para definir o recortar toda la ceja.

Limpie y lubrique regularmente su acicaladora para garantizar que la vida útil de su unidad no Retire el accesorio se acabe prematuramente. recortador o accesorio

Groomer should always be shut off.

cuchillas..

- para nariz/ oreja girando aproximadamente 1/8 de No aplique presión u objetos duros en las vuelta hacia la izquierda (en el sentido contrario a las manecillas del reloi) v
- No utilice limpiadores corrosivos en la unidad o cuchillas.
- Si la acicaladora no se utiliza de manera regular, sague las pilas para evitar posibles Semanalmente
  - baio el agua. SÓLO los accesorios. Utilice agua tibia. NO utilice agua caliente. El aqua caliente puede dañar los

Eniuague los accesorios

baio el chorro de agua.

NO coloque toda la unidad | 2

Para secar los accesorios, puede utilizar el chorro de aqua si se desea. O puede sequir un secador de pelo a temperatura media impiándola con el cepillo que se incluve

## Para eliminar el vello del oido:

- Accesorio de nariz, oido y ceias debe de Precaución: La temperatura muy alta dañará

  - Limpieza con cepillo

acicaladora.

o fría, antes de volver a colocarlos en la

al mes con el aceite que se incluye.

exceso de las cuchillas o acicalador.

Este producto por un periodo de 2 años en todas

funcionamiento a partir de la fecha de compra.

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este

producto por un periodo de 2 años en todas sus

partes, contra cualquier defecto de fabricación y

funcionamiento a partir de la fecha de compra.

o acompañada de la nota de compra o factura

a reparar o sustituir el producto, así como las

3. El tiempo de reparación en ningún caso será

a cambiar el producto, si la falla es atribuible

km 14,5 Carretera Puente de Vigas

C.P. 54940, Col. Lechería, Tultitlán

Estado de México, México

Tel. (52-55) 5831-7070

RFC R0V730726UY0

del producto.

Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar

esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora.

correspondiente, junto con el producto en nuestras

CONDICIONES:

sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y

Limpie a fondo v sople los restos de vellos de las cuchillas, fondo de los accesorios v área superior del mango. Mensualmente

Garantía

## Lubrique las cuchillas de los accesorios una vez Las cuchillas de la acicaladora no se

Utilice 1-2 gotas de aceite y extiéndalas sobre las cuchillas con la punta de los La unidad recortadora puede estar sucia y

dedos. No utilice demasiado aceite. Retire el tapada. Limpie y lubrique la unidad como se indica en la sección Limpieza.

a defecto de fabricación, durante los 30 días

inmediatos posteriores a la compra del producto

si esta garantía se hace válida en la misma tienda

en la que se adquirió el producto, presentando la

presente garantía y la nota de compra o factura

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

. Cuando el producto se hubiese utilizado er

condiciones distintas a las normales.

# conecta el producto esté en buenas condiciones. Si

Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

POLIZA DE GARANTIA

COLOMBIA (REGIÓN ANDINA

Carrera 17 No 89-40

Bogota D.C, Colombia

(57-1) 644-4848

Ciudad: \_\_\_\_

VENEZUELA

Ravovac - Varta S.A. Colombia

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente. # 6231310

## Ficha de Garantía correspondiente.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de Producto: acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña ondiciones distintas a las normales. Modelo: Cuando el producto hubiese sido alterado o Número de Serie: Cuando el producto no hubiese sido operado de reparado por personas no autorizadas por Rayovac

Lugar de Compra: de México, S.A. de C.V. Ciudad: \_\_\_\_ Fecha de Compra: reparado por personas no autorizadas por NOTA: En caso de extravío de la presente póliza d RAYOVAC VENEZUELA, S.A garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda No. Factura:

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto

o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra 2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete Aparato: piezas o componentes defectuosos del mismo sin

ningún costo para el consumidor y a reembolsar al	Nombre y/o razón social del distribuidor.
consumidor los gastos de envío o transportación	Nombre y/o razon oddiai ddi didiribaldoi.

Dirección v teléfono:

Fecha de Entrega:

Modelo:

correspondiente.

mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio. 4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete

## a acicaladora no funciona cuando se

- coloca el interruptor en ON: Verifique que las baterías se han instalado
- correctamente. La acicaladora no operará de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el a menos que las baterías havan sido manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo instaladas como corresponde. uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la Si la energía de las baterías se ha agotado garantía del producto.
- reemplácelas con 1 pila alcalina "AA" (ver

## Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no . RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a esté fechada y timbrada al momento de la compra reparar o sustituir el producto, así como las piezas deberá ser acompañada de la factura de su compra. componentes defectuosos del mismo sin ningún Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual costo para el consumidor.

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir

tecnología Remington y sometido a un estricto control

ha sido diseñado y construido con la más avanzada

- El tiempo de reparación en ningún caso será se calienta es indicación que hay mal contacto que mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha podría causar dificultades y peligro. de recepción del producto en nuestro domicilio.
- . RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible incluido en el empaque. a defecto de fabricación, durante los 30 días
- inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda comuníquese a nuestro número de atención al cliente en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura

## Esta garantía será nula en los siguientes casos: Período de Garantía:

. Cuando el producto se hubiese utilizado en

acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña . Cuando el producto hubiese sido alterado o

por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra

cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a

. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar

esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora.

orrespondiente, iunto con el producto en nuestras

o acompañada de la nota de compra o factura

Av. Michelena, Parcelas 91-92 zona Industrial

partir de la fecha de compra.

Ravovac Venezuela S.A.

Municipal Norte Valencia.

FAX (58 241) 832-33-27

Estado Carabobo, Venezuela

Master (58 241) 897-60-30

Servicio al Cliente: 0800 (7296822)

RIF. No. J- 07506682-0.

Datos del Consumidor IOTA: En caso de extravío de la presente póliza de Nombre: \_\_\_ garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de Dirección: \_\_ arantía previa presentación a la nota de compra

Aparato:	
Modelo:_	

Nombre y/o razón social del distribuidor. Dirección y teléfono:

GARANTIA Importado en Argentina Por: Rayovac Argentina S.R.L. Humboldt 2495 Piso #3

Para hacer uso de su GARANTÍA:

Modelo N'de Serie

Ficha de Garantía

Lugar de Compra

Datos Consumidor

Atención al Cliente:

GARANTIA

gentina C1425FSA CUIT 30-70706168-1

e atencion: llemes de 9.00 a 13.00 hs y de 14.30 a 17.00 hs

ARGENTINA

(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. C.U.I.T No. 30-70706168-1

el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no func rrectamente comuniquese a nuestro **numero de atención al clier** 

de compra. CONDICIONES: REMINGTON 1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, iunto

> a. Guatemala 17 avenida 24-75 zona 11 Comercial Novicentro 2do Nivel, Local #37

Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merlio

Guatemala City, Guatemala Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200 b. El Salvador

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este product-

cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha

por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra

EN CENTRO AMERICA

Apartado Postal 2079 El Salvador, C.A.

Distribuidora Rayovac Honduras, S.A. Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears

envío o transportación del producto.

Tip Top Industrial, 300 metros al este Modelo \_\_\_\_\_ N° de Serie \_\_\_ Tel. (505) 276-9400

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a

nota de compra o factura correspondiente. Después

Apartado Postal 499 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.

San Jose Costa Rica

T (56-2) 5713701

Tel. (503) 2278-9466 **7** 0800-444-7296

Tel. (504) 231-3542

Rayovac Costa Rica .S.A San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica

400 Este carretera a Curridabat. Póliza de Garantía

Apartado Postal 52-2010 Zapoto

Tel. 506 2272 2242

Importadora v Distribuidora Ocal, S.A. Km 17 Carretera a Masava

Nindirí, Masava, Nicaragua

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA, se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de

cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la

de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de

con el producto en nuestras oficinas:

Rayovac a las direcciones antes mencionadas. presentando la presente garantía, la nota de compra o factura v el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos: 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato:

Sello y Frima:

Nombre y/o razón social del distribuidor.

Dirección v teléfono: Fecha de Entrega:

La Garantía no cubre los siguientes daños Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.

Cuando el producto es serviciado por personas no Cuando el producto es utilizado con accesorios no

Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.

prematuramente.

Ravovac Republica Dominicana S.A.

Santo Domingo, Republica Dominicana Tel. (1-809) 530-5409

**ECUADOR** 

593 2 326 1638 Quito-Ecuador

DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS Parque Industrial Costa del Este Teléfono: (507) 2715000

Cuidad de Panama-Panama

Calle 16 Av Enrrique A Jimenez, Apartado Postal

Teléfono: (507) 4339000 Zona libre Colon-Panamá

Mapalsa S.A.C.

Los Negocios 428 Telef. 511- 4216047 RUC: 20102127073

> LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO, TODAS LAS GARANTIAS

Comentarios o sugerencias:

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SBI)

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.

Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa

Cualquier otra condición fuera de nuestro HECHO EN CHINA

## REPÚBLICA DOMINICANA

de Herrera

TLG-100

SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Visite www.ProductosRemington.com

o de alguna de sus subsidiarias.

Madison, WI 53711

08/12 Job#2012-7-26\_144 **T22-0000538** 

Diseñado en USA

Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial

Línea de servicio al cliente

# REMINGTON®

## Use and Care Guide



Thank you for purchasing this fine Travel Grooming Kit from examination and repair. Never drop or insert any object into any

Inside you will find tips on using and caring for your groomer to help you look your best.

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using your personal groomer, basic Do not use outdoors or operate where precautions should always be observed. aerosol (spray) products are being used or including the following. Read all instructions where oxygen is being administered. before using this groomer Do not use this groomer with a damaged

## or broken cutting unit, as facial injury may occur. Always store your groomer in a moisture free area. Dispose of used batteries properly. Do

not incinerate. Batteries may explode if overheated. Do not wrap in metal or aluminum foil. Wrap in newspaper before

**READ ALL** 

invalids.

opening.

- discarding. It is suggested that you contact local town/city officials to determine proper battery redemption site(s) in your area.
- Do not attempt to recharge alkaline, heavyduty or regular batteries in battery charger

## For "Household Use Only."

- Close supervision is necessary when this appliance is used on or near children or
- Use the groomer only its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the
- Never operate this groomer if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the groomer to a service center fo

direction.

Take a Moment

## **Before Using Your Trimmer Changing Your Battery**

- Beard, mustache, or sideburn hairs should be dry. Avoid using lotions before using Be sure groomer is shut off your groomer.
- Be certain hair length attachment is at the desired setting. When first using, you clockwise and pull off. may want to begin on the highest setting (longest hair) to prevent trimming off too much hair initially.
- Comb hairs outward so they are at their maximum height and facing in the same
- Clean and lubricate cutter blades regularly (see Maintenance section).
- Never use groomer with damaged or broken cutter units.

Travel Grooming Kit. As with any new product it may take a little while to familiarize yoursel with it, especially if you are using a groomer for the first time or are using a different branch Take the time to acquaint yourself with your new groomer, as we are confident you wil receive years of enjoyable use and complete

ments and accessories needed to maintain a well-groomed look on your beard, mustache, sideburns, neckline, nose, ears, and evebrows. As with all Remington products, your groomer has been manufactured with the utmost care and attention to detail to ensure years of reliable use. Using your groomer is easy, but take a few minutes to familiarize yourself with these instructions.

- gently twist battery cap 1/16 turn counter-Insert battery as shown, making sure the (+) and (-) markings on end of battery
- Replace battery compartment cap NOTE: groomer will not operate if battery is

Be patient when first using your Remington®

## **Product Features**

8. Accessory Pouch

12. Cleaning Brush

13. Mustache Comb

9. Toothbrush

10. Nail File

11. Oil Bottle

14. Hair Comb

Storage Case

**Product Features** CONGRATULATIONS on the purchase of your new Travel Grooming Kit. It contains all the attach-1. Tweezers 2. Scissors 3. Nail Clipper

- Your groomer requires 1 "AA" alkaline battery
  - Hold groomer horizontally in one hand and

4. Detail Trimmer

5. Trimmer Handle

6 Nose & Ear Trimmer

7. Short - 5 Length Comb

(3)

- match those on inside of compartment.
- inserted incorrectly.

Remove hair length

or lotions before using

straight for trimming.

## Hair Length Attachment To Trim Edge of Mustache

The hair length attachme What to use: wide trimmer

(with 5 settings) controls

the length of the cut.

length attachment.

Trimming Beards o

the hairs are at their

groomer's trimmer head and determine

Remember, until you are familiar with

Turn the groomer's power switch to ON,

Start trimming under your chin, and

using the groomer, it's always better to

select a longer hair setting initially in order

how much hair you want to cut.

not to trim too much hair.

and begin trimming.

direction.

Mustaches

- attachment. To fasten the hair length Mustache hairs should be attachment, place the fro dry and avoid any waxes hooks on the hair length
- attachment over the front of the groomer's trimmer. trimmer head and pivot onto backside of the groomer's trimmer head to lock into place. Use the unit's styling comb or a small comb to comb hairs To remove, push up on tab on back of hair

## Hold groomer with trimmer cutting blade

- What to use: wide trimmer Trim hairs using a downward motion
- following the direction of your hair growth + hair length attachmen or trim against your hair growth, whichever Before you begin. Comb. your hair in the direction that it grows so that
- NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try maximum height and facing in the same different trimming positions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results. Place the hair length attachment on the
  - After achieving desired length, use a downward motion to blend mustache
  - NOTE: Use slow and light pressure. Too much
  - pressure may trim off more hair than desired.
  - Turn groomer off

## To Trim Sideburns What to use: wide trimmer + hair length following your jawbone line, work toward

- your ear and upper beard line using an Comb sideburns following the direction of upward motion. Allow the hair length your hair growth. attachment to follow to contours of your
  - Be certain hair length attachment is ON
  - Turn groomer OFF.

## Trimming the Nape of Your Neck

removal by groomer.

the way of the groomer.

To Define the Beard Line

What to use: wide trimmer

beard in neck area.

To Thin and Taper the

Using your other hand, hold groomer

What to use: wide trimmer



trimming is performed by a second person.

groomer along the length of the neck until

the unit touches your finger covering the

this procedure for the entire area of the

performing this operation and to keep the

hair roots at the base of your head out of

Use the hand mirror to inspect the results

of the operation and ensure all hairs alon

the nape of the neck have been trimmed.

neck. Be sure to move the unit slowly when

- mirror for this operation if
- Here are a few tips for trimming the various performing it alone. The parts of your face. mirror is not necessary if
- Use your fingers to lift the hair at the base of your head up off the neck. Your index finger should be covering the roots of the
- hairs you are lifting to prevent accidental
- horizontally to the base of your neck with the cutting unit facing up, and move the Rotate groomer in a circular motion around

the opening of the nostril.

- For best cutting efficiency, gently move the hair roots at the base of your head. Repeat
  - more than 1/4" into your nostril to insure

Eyebrow attachment Nose, ear, eyebrow attachment should be on.

- Hold groomer with trimmer blade facing Turn groomer on.
- Start with edge of beard line, and with the cutting blades resting lightly against
  - your skin, use motions towards edge of
  - To trim hairs protruding from the surface locations in facial area and away from
- What to use: wide trimmer Use unit's styling comb

insure safe trimming.



- Nose, ear, eyebrow
- What to use: nose, ear & eyebrow attachment
- attachment should be on. Turn groomer on.
- groomer in and out of the nostril as you
  - batteries to prevent possible chemical

- Insert groomer's cutting unit gently into the outer ear canal opening.

o remove hair from ear:

What to use: Nose, Ear &

- beard line to trim the beard line to desire

more than 1/4" into your ear canal to

## What to use: Nose. Ear &

brows: Eyebrow attachment

To remove hair from eve-

attachment should be on.

turely shortened.

- Turn groomer on.
- To remove hair from nose:

The Best Technique for Nose & Ear

Hold the groomer with the cutting unit

- Nose, ear, evebrow
- Insert groomer's cutting unit gently into the
- Do not apply pressure or hard objects to cutters.
- unit or cutters. Remember to avoid inserting the groomer If groomer is not used regularly, remove

Your groomer has rust-resistant stainless steel cutting blades that permit the cutting assemble to be rinsed under running water, if desired, Or. you can still conveniently clean your unit with

approximately 1/8" turn

clockwise) and pull off.

2. Rinse attachments under

running water, DO NOT

run entire unit under

water, ONLY attachments.

Use warm water, DO NOT

use hot water. Hot water

may causedamage to

components.

to the left (coutner-

Clean and lubricate your groomer regularly to

insure your unit's operating life is not prema-

Groomer should always be shut off.

## the included brush.

- Cleaning with water 1. Remove the trimmer attachment or nose/ear attachment by rotating
- Gently rotate groomer in a circular motion.
- of your ear surrounding the outer ear canal, guide the groomer around the edge
- Remember to avoid inserting the groomer



Caution: Too high a heat will damage

Lubricate both attachment cutter blades once

■ Use 1-2 drops of oil and spread lightly over

cutters with fingertip. Do not over oil. Wipe

Thoroughly brush and blow out hair

Gently guide cutting unit to stray, unwanted

Move the unit slowly and carefully so as

not to accidentally cut any hairs you do not

intend to trim. It is not recommended that

you use the groomer to define or trim the

from the evebrow itself.

entire evebrow.

hairs along the evebrow line or protruding

## Cleaning with brush Do not use harsh or corrosive cleaners on

attachments.

clippings from cutter, bottom of attachments and top of power handle.

> assumed for the installation or maintenance of this product.

our control.

PURPOSES.

**Limited Two-Year Warranty** 

# Performance Guarantee

## Spectrum Brands, Inc. warrants this Visit www.productosremington.com product against any defects that are due

to faulty material or workmanship for a Registered Trademark of Spectrum two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does

Madison, WI 5371

## Ouestions or comments:

Brands, Inc. (SBI) or one of its subsidiaries.

not include damage to the product result- © 2012 SBI 08/12 Job#2012-7-26 144

Spectrum Brands, Inc

Designed in USA **KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS** MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY

ing from accident or misuse, servicing by

unauthorized persons, use with unauthor-

appliance causing premature wear &

breakage or any other conditions beyond

ized accessories, connecting it to incorrect

current and voltage, wrapping cord around

## No responsibility, obligation, or liability is

## away any excess from cutter or groomer. Troubleshooting

a month with oil provided.

## The groomer does not work when turned on: Be certain batteries have been properly

batteries are correctly positioned.

If battery power has been depleted, replace with 1 "AA" alkaline battery (see Battery section).

installed. Groomer will not operate unless

## Groomer cutters do not move: The cutting unit may be dirty and cloqued

Clean and lubricate the unit as directed in Cleaning section.

## or a small comb to When finished trimming, turn the unit's Hold groomer vertically with front of comb and hold the power switch to OFF. groomer facing you. beard hairs in place **SAVE THESE INSTRUCTIONS** Trim sideburns using a downward motion while trimming.